

Ballmaschine

Lufthansa Sportverein Hamburg e.V.

Vorstand - Mai -2024

Ballmaschine - Regeln/Hinweise - LSV - Tennis

Ablauf Teil 1:

(komplett lesen!, beide Seiten)

Wichtiger Hinweis:

- # Benutzung auf eigene Gefahr, keine Haftung bei Schäden, Verletzungen.
- # Niemals vorne vor die Maschine stellen.
- # Niemals die Hand in die Maschine stecken.
- # Maschine nur auf dem Platz anschalten
- # Fernbedienung nur auf dem Platz bedienen.

Regeln !

- Buchen über BookandPlay Nutzung nur **nach Einweisung in die Ballmaschine**
- Verwendung nur wenn die Anlage nicht ausgelastet ist.
- Bitte Mo-Fr nicht in den Kernzeiten 17-20 Uhr, es sei denn es sind genug andere Plätze frei.
- Andere Spieler Einzel/Doppel die auf die Anlage kommen haben Vorrang und können ablösen, falls alle Plätze voll sind !
- **Vor dem Spielen die Anleitung der Maschine lesen** (auf der LSV Tennis Website/und an der Ballmaschine)

Vorbereitung: (Maschine nur auf dem Platz einschalten !)

- Maschine steht "**ausgeschaltet**" im Clubhaus (immer angeschlossen an Lade-Strom, immer befüllt mit den dafür vorgesehenen, trockenen Bällen)
- Vor dem Transport das **Ladekabel** vorsichtig **entfernen**, am Stecker anfassen und abziehen !
Nach dem Zurückbringen wieder den Strom anschließen, Kappe seitlich wegschieben (wie beim Türspion, und Stecker einstöpseln)
- Zum Bewegen/Ziehen: ankippen auf die Räder und **vorsichtig und langsam ziehen** (über Tür Schwellen und unebene Wege)
- Fernbedienung im Beutel an der Maschine (FB mit Tennisball Anhänger) und **wieder zurückbringen** und in den Beutel zurücklegen!
- Ballsammler (gelbe Röhre mit Schulterriemen, mitnehmen und **wieder zurückbringen**)
- **Keine Nutzung bei Regen oder feuchtem Platz !**
- **Keine Bälle bei laufender Maschine einfüllen !**
- **Ablauf Teil 2 lesen - Rückseite - Inbetriebnahme**

Ballmaschine - Regeln/Hinweise - LSV - Tennis

Ablauf Teil 2 (Inbetriebnahme): (erst komplett lesen, Einweisung erhalten, dann losgehen!)

Vorbereitung der Inbetriebnahme: (Keine Nutzung im Regen oder wenn der Platz feucht ist !!)

Warnhinweis: Motor erst einschalten wenn Maschine platziert und "alle" Einstellungen vorgenommen wurden !

- Maschine auf dem Platz schieben und ausrichten (ca. **mittig zwischen Grundlinie und T_linie stellen**)
- Maschinen Einstellungen vornehmen am Bedienpanel:
 - 1# **Power:** On/Off. >> **Off**
 - 2# **Feed:** (Ball alle 12 –2 Sek.) **auf "off" stellen** > sonst Start des Ballwurfs < ! Wenn Maschine auf Power "on")
 - 3# **Horizontal:** automatisches horizontales Schwenken einstellen nach Wunsch an/aus
 - 4# **Remote:** Fernbedienung an/aus auf "**ON**" stellen.
 - 5# **Speed:** Ballgeschwindigkeit einstellen (Meilen pro Stunde !). Max 80 mph <> 130km/h, > **Empfehlung 60-70**
 - 6# **Spin:** einstellen nach Wunsch (back, flat, top) > **Empfehlung +1**

Inbetriebnahme: Keine Bälle bei laufender Maschine einfüllen !

- **A# Motor anschalten** > **Power "on"**. (Motor springt an, grüne Lampe leuchtet.)
- **B# Elevation:** manuell vertikalen Winkel einstellen nach Wunsch (Länge/Höhe)
- **C# Feed:** **auf 10 stellen**, **>>Ballwurf startet<<**, Ballwurf Landezone testen und Einstellungen(2,3,5,6,B) nachjustieren,
- **Remote:** mit **Fernbedienung** den **Feed ausschalten**.
- Auf die andere Seite des Platzes gehen und mit **FB den Feed wieder starten**
>> **los geht's** (nachjustieren nach Bedarf). **Fernbedienung nicht auf den Boden legen ! (in die Hosentasche !)**
- Am Ende, Maschine **Power Off**, **Feed Off** alle Bälle einsammeln und in die Maschine füllen, Maschine zurück ins Clubhaus bringen und an den **Strom anschließen**. (Stromabdeckung wie Türspion zur Seite schieben) **FB in Beutel**.